جامع ترین بانک ارور پکیج ایران رادیاتور



برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

http://fadaktahvieh.com

کد خطای پکیج ایران رادیاتور مدلM

شرح عیب پکیج E , M , B	۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰
خرابی برد کنترل					*	*
فعال شدن ترموستات ایمنی ۱۰۵	*					
افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از ۸۹ درجه		*				
عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن	*		*			
عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن		*	*			
باز شدن سنسور آب گرم	*			*		
اتصال کوتاه شدن سنسور آبگرم		*		*		
سنسورشوفاژ مدار قطع شده	*	*		*		
سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده		*	*			
ترموستات ایمنی قطع کرده ولی دمای آب شوفاژ معمولی می باشد	*	*			*	
باز شدن پرشر سوئیچ آب		*			*	
سنسور دود باز شده	*				*	
پرشر هوا باز است اما فن کار نمی کند	*		*		*	
پرشر هوا بسته است اما فن کار نمی کند		*	*		*	

جامع ترین بانک ارور پکیج ایران رادیاتور



برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

http://fadaktahvieh.com

کد خطای پکیج ایران رادیاتور مدلBM

شرح عیب پکیج E , M , B	٨٠	٧٠	٦٠	٥٠	٤٠	٣٠
خرابی برد کنترل					*	*
فعال شدن ترموستات ایمنی ۱۰۵	*					
افزایش حرارت مبدل اولیه بیش از ۸۹ درجه		*				
عملکرد ضد یخ زدگی با پمپ روشن	*		*			
عملکرد ضد یخ زدگی با مشعل روشن		*	*			
باز شدن سنسور آب گرم	*			*		
اتصال کوتاه شدن سنسور آبگرم		*		*		
سنسورشوفاژ مدار قطع شده	*	*		*		
سنسور شوفاژ اتصال کوتاه کرده		*	*			
ترموستات ایمنی قطع کرده ولی دمای آب شوفاژ معمولی می باشد	*	*			*	
باز شدن پرشر سوئیچ آب		*			*	
سنسور دود باز شده	*				*	
پرشر هوا باز است اما فن کار نمی کند	*		*		*	
پرشر هوا بسته است اما فن کار نمی کند		*	*		*	

جامع ترین بانک ارور پکیج ایران رادیاتور



برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

http://fadaktahvieh.com

کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور مدلK

کد خطا	شرح خطا
AF	سیستم ضد یخ زدگی
E1	پرشر سوییچ آب در وضعیت قطع میباشد (مدار ان باز است(
E2	عیب یابی شعله (یون) حین کار
E8	ترموستات حدی ۱۰۵ درجه عمل کرده است (قطع است(
E10	نشت دود به محیط(ترموستات دودکش قطع است(
E12-E30-E99	برد الکترونیک معیوب است
E31	ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد(اتصال کوتاه کرده است
E32	ترمستور مدار شوفاژ اشکال است(مدار آن باز است(
E41	ترمستور آبگرم مصرفی اشکال دارد(اتصال کوتاه است(
E42	ترمستور آبگرم مصرفی اشکال دارد (مدار آن باز است(
E50	فن خاموش است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت وصل میباشد
E51	فن روشن است اما پرشر سوییچ هوا در وضعیت قطع میباشد
E81	ترموستات حدی۱۰۵ درجه قطع کرده است ولی دمای انداز گیری شده توسط ترمستور طبیعی است
E91	نوسان ولتاژ برق (بیشتر از ۲۶۰ ولت و کمتر از ۱۶۰ ولت(

جامع ترین بانک ارور پکیج ایران رادیاتور



برای دیدن آموزش های بیشتر کلیک کنید

http://fadaktahvieh.com

کد خطا و ارور پکیج ایران رادیاتور مدلL

کد خطا	شرح خطا
E1	پرشر سوئیچ آب در وضعیت قطع می باشد
E2	عیب یابی یون حین کار
E8	ترموستات حدی ۱۰۵ عمل کرده است
E10	نشت دود به محیط
E12 E30	برد الکترونیک معیوب است
E31	ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد (اتصال کوتاه است(
E32	ترمیستور مدار شوفاژ اشکال دارد (مدار آن باز است(
E41	ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد (اتصال کوتاه است
	ترمیستور آبگرم مصرفی اشکال دارد (مدار آن باز است(
E50	فن خاموش است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت وصل است
E51	فن روشن است اما پرشر سوئیچ هوا در وضعیت قطع می باشد
E81	ترموستات حدی ۱۰۵ قطع کرده است ولی دمای اندازه گیری شده توسط ترمیستور طبیعی
E88	پکیج بیش از حد گرم شده است بالاتر از ۸۹ و کمتر از ۱۰۵